



Akumulator Panasonic P-P301 HHR Ni-Mh 3,6V 350mAh

Cena: 30.00 zł

Akumulator Panasonic P-P301 HHR NiMh 3,6V 350mAh

Kod produktu: 008283

Producent: Panasonic

Akumulator do telefonu bezprzewodowego Panasonic P-P301HHR

Pojemność: 350mAh

Napięcie: 3,6V

Typ: Ni-MH (niklowo-wodorkowe)

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 42,4x29,2x14,4

Waga [g]: 39

Jednostka miary: sztuka

Akumulator Panasonic gwarantuje stabilne zasilanie, maksymalne bezpieczeństwo oraz długą żywotność. Akumulator zakłada i wyjmuje się z łatwością, a poprzez stabilne zasilanie zapewnia on optymalne działanie urządzeń.

Zastępuje akumulatory:

Panasonic: KX-A36A

AT&T: 4050

General Electric: BT-11, TL96156, GE GES-PCH02

Energizer: P-3302

GP Battery: T254,

ITT: Lucent

Philips: SJB5192

Radio Shack: 23-281

Sony: BP-T16

South Western Bell: S60508

Toshiba: TRB 6500
Uniden:BT-185, CT-301

Stosowany w telefonach:

AT&T:4050, 4905, 4935, 4952

General Electric:, 27938GE1, 27958GE11, 27998GE2, GES-PCH02, TL96156

ITT: PC1510, PC1600, Lucent 4905, Lucent 4935, Lucent 4952

Panasonic:

KX-4410	KX-T3823	KX-T3940	KX-T4330R	KC-TC
KX-P372DH	KX-T3823R		KX-T4340	KX-TC
KX-T150W	KX-T3824	KX-T3945	KX-T4342	KX-TC
KX-T180W	KX-T3832	KX-T3950	KX-T4350	KX-TC
KX-T3080R	KX-T3848	KX-T3960	KX-T4350R	KX-TC
KX-T3610	KX-T3848R	KX-T3962	KX-T4360	KX-TC
KX-T3620	KX-T3850	KX-T3965	KX-T4365	KX-TC
KX-T3640	KX-T3850R	KX-T3967	KX-T4370	KX-TC
KX-T3702	KX-T3855	KX-T3968	KX-T4400	KX-TC
KX-T3705	KX-T3855R	KX-T3970	KX-T4410	KX-TC
KX-T3710	KX-T3860	KX-T3971	KX-T4500	
KX-T3712	KX-T3870	KX-T3980	KX-T4550	KX-TC
KX-T3720	KX-T3875	KX-T3980R	KX-T4560	KX-TC
KX-T3725	KX-T3908	KX-T3990	KX-T4600	KX-TC
KX-T3730	KX-T3908B	KX-T4065C	KX-T5712	
KX-T3732	KX-T3908W			KX-TC
KX-T3748	KX-T3910	KX-T4108	KX-T6161	KX-TC
	KX-T3912	KX-T4109		KX-TC
KX-T3800	KX-T3920	KX-T4168	KX-T9020	KX-TC
KX-T3800R			KX-TC100	KX-TC
KX-T3805	KX-T3925	KX-T4169	KX-TC100B	KX-TC
KX-T3807	KX-T3930	KX-T4200	KX-TC100W	KX-TC
	KX-T3932	KX-T4200R	KX-TC109	KX-TC
KX-T3822	KX-T3935	KX-T4300	KX-TC109W	KX-TC
KX-T3822R		KX-T4310	KX-TC150	KX-TC

KX-T4330

Philips: SJB5192, SJB5192/17, SJB5192/37

Radio Shack:

43-0564	43-1020	43-1050A	43-8003	ET-536	ET-596
43-0573	43-1020A	43-1053		ET-547	ET-598
43-0574	43-1036	43-1054	43-8011	ET-549	ET-696
43-0696	43-1047	43-1057	43-8040	ET-550	TAD-1015
43-0698	43-1049	43-1060	ET-440	ET-553	TAD-1016
43-0774	43-1049A	43-8001	ET-441	ET-554	
43-0775	43-1050	43-8002	ET-442	ET-557	

ET-520

Sony:

SPP-110	SPP-72	SPP-A60	SPP-7
SPP-111	SPP-73	SPP-A700	SPP-7
SPP-205	SPP-90		SPP-7
SPP-250	SPP-A110	SPP-AQ120	SPP-7
SPP-55	SPP-A20	SPP-AQ150	SPP-7
SPP-57	SPP-A250	SPP-AQ25	SPP-7
SPP-58	SPP-A40	SPP-AQ500	ST-2
SPP-65	SPP-A400	SPP-AQ600	
SPP-71	SPP-A450	SPP-D15	
		SPP-ID300	

South Western Bell: S60508

Teleded: TEL5000, TEL5050, TEL6050, TEL7000

Toshiba:

FT-1000	FT-6202	FT-6505	FT-7
FT-1500	FT-6203	FT-6515	FT-7
FT-2500	FT-6302	FT-6603	FT-7
FT-3005	FT-6303	FT-6604	FT-7
FT-6002		FT-7006	FT-7
FT-6003	FT-6303BK	FT-7106	FT-9
FT-6003BK	FT-6305		FT-9
FT-6102	FT-6503	FT-7116	FT-9
	FT-6503BK	FT-7257	

Uniden:

AM-468V	DX-AI685	XC-312	XC-
BT-185	DX-I665	XC-314	
CT-301	DX-I860	XC-315	XC-
DX-355	EX-155	XC-320	XC-
DX-3555	EX-200	XC-330	XC-
DX-3565	EX-400	XC-340	XC-

DX-419	EX-442	XC-345	XC-345
DX-4519	EX-917	XC-3510	XC-3510
DX-4534	XC-265		XC-3510
DX-634	XC-1660	XC-3514	XC-3514
DX-719			XC-3514
DX-8200	XC-302	XC-3515	XC-3515
	XC-305	XC-351Y	XC-351Y
DX-834	XC-310	XC-3530	XC-3530
DX-A6505	XC-310G	XC-3545	XC-3545
		XC-365	XC-365

[Instrukcja użytkowania akumulatora Ni-MH do telefonu bezprzewodowego](#)

Szczegóły

Napięcie	3,6V
Pojemność	350mAh